




Gebrauchsanweisung
52 9718

- 1) 42 7158
kompl.
- 2) 48 3196
Hilfswerkzeug
Removal tool
- 3) 16 7355
ab FD 8203
- 4) Steckschlüssel für
Düsenwechsel
socket wrench
26 9605

Zubehör:
Stadtgas a G110
8mbar
18 4328
Stadtgas b G120
8mbar
18 4329
Erdgas E/H 20mbar
G20
18 3942
Erdgas LL 20mbar
G25
18 3943
Erdgas L (NL) 25mbar
G25
18 3944
Flüssiggas 50mbar
18 3940
Flüssiggas 30mbar
18 3941

Glasschaber
08 7670