




Gebrauchsanweisung
59 1091
(de,en,fr,nl)
59 1092
(it,es,el)

Düsensätze
Flüssiggas 30mbar
17 4075
Flüssiggas 50mbar
17 2636
Erdgas E(G20),
20mbar
17 4076
Erdgas LL(G25),
20mbar
17 4077
Sonderzubehör

- 1) 42 3950
- 2) 04 1316
- 3) 17 5776