



**BOSCH**

WFT 8430–WFT8430GB/02–V01

WASCHGERÄTE
Wasch- und TrockenvollautomatenIdent – Nummern – Konstante
3740Gebrauchsanweisung
51 6939
(GB)Aufstellanweisung
51 4983
(GB)Programmtabelle
51 6803
(GB)1) 28 6164
Blende kompl.
(GB)46 0038
Entkalker


**BOSCH**


WFT 8430–WFT8430GB/02–V01

WASCHGERÄTE
Wasch- und TrockenvollautomatenIdent – Nummern – Konstante
3740

Zubehör:


Verlängerung für
Arbeitsplatten
WMZ 2320
weiß
WMZ 2330
grauUnterbauszubehör
WMZ 2340Bodenbefestigung
WMZ 2200Höhenanpassung 91 cm
WMZ 2350Wärmeschutz/
Kindersicherung
WMZ 2360

Ident – Nummern – Konstante
3740

Ident – Nummern – Konstante
3740

**BOSCH**

WFT 8430-WFT8430GB/02-V01

WASCHGERÄTE
Wasch- und Trockenvollautomaten

**BOSCH**

WFT 8430-WFT8430GB/02-V01

WASCHGERÄTE
Wasch- und Trockenvollautomaten