




Montageanweisung
 52 0302
 (D,

Schablone
 52 0612)

Einbausatz
 15 2760

Zubehör:

Kleintopfring
 Z2400X0

Topfträger Guß
 Z2290X0

Anschlußgarnitur für
 Flüssiggas
 Z2300X0


Düsensatz
 Stadtgas West
 Z2212X1

Düsensatz
 Stadtgas Ost
 Z2212XB

Düsensatz Erdgas E
 20 mbar
 Z2222X2

Düsensatz Flüssiggas
 28/37 mbar
 Z2232X5

Düsensatz Flüssiggas
 50 mbar
 Z2232X4



- 1) 15 0888
- 2) 15 0889
- 3) 28 8057
- 4) 28 8058
- 5) 15 0887
- 6) 02 6579
- 7) 16 8000

Düsensätze:

Stadtgas West
 15 2766

Stadtgas Ost
 15 2767

Erdgas E 20 mbar
 16 7268

Flüssiggas 28/37 mbar
 16 7992

Flüssiggas 50 mbar
 16 7269

Erdgas LL 20 mbar
 15 5181