


Gebrauchsanweisung
52 3219
(D,GB,F,I,NL)

Zubehör:

Einsatzkorb
GZ20060
GZ20090





TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DONNEES TECHNIQUES			
Verdichter/Compressor/Compresseur Typ/Type		Zanussi HLY80AA	
Förderleistung/Delivery/Débit	l/h		
Anlaufstrom/Starting current/Cour de démarrage	A		
Widerstand/Resistance/Résistance	Ha/main/prin. Ω		
	Hi/aux Ω		
Temp.-Regler/Thermostat Typ/Type		Elektronik	
Reglerstellung/Position		kalt	warm
Schaltwerte/Switching values/	„ein“ °C	-26	-17
Valeurs de commutation	„aus“	-33	-24
	(„abtauen“ od.) „alarm“	-14	-14
Füllmenge/Fill.quantity/Charge	R600a	g	*
Anschlußwert/Conn.load/Puiss. connectée		W	

* siehe Typenschild

WECHSELN DER DECKELDICHTUNG

1. Truhendeckel vom Gerät abbauen.
2. Deckeldichtung mit einem Messer an der mit X bezeichneten Stelle abschneiden und vom Innendeckel abziehen.

3. Neue Deckeldichtung zwischen Innen- und Aussendeckel legen und im Abstand von ≈ 150 mm Löcher für die Schraubenmontage nach Skizze in den Truhendeckel bohren. Der Lochabstand zu den Ecken sollte jedoch 50 mm nicht überschreiten. Um Verspannungen am Innendeckel zu vermeiden, werden die Bohrungen darin bis auf 5 mm ϕ aufgebohrt.
4. Truhendeckel an das Gerät montieren.



Pos.	V01	V02	
		Zanussi HLY80AA	
1	14 2050		
2			
3	16 7401		
4			
5	15 3080		
6	15 3079		
7			
8			
9	15 3069		
10	26 8328		
11			
12			